

Wartungs- und Übergabeprotokoll

CenoBots L4 | Regelwartung und Funktionsprüfung

01 / Gerätedaten und Wasserwege

Service-Nr.	Wartungsdatum	Beginn / Ende	Techniker/in
Kunde / Standort	Ansprechpartner/in		
Adresse / Einsatzbereich			

Modell / Hardwarestand	Seriennummer	Software / Betriebsstunden
------------------------	--------------	----------------------------

Vereinbarter Umfang

☐ Regelwartung ☐ Fehlersuche ☐ Jahresarbeiten (zutreffenden Plan und Nachweise beifügen)

Je Zeile ein Ergebnis: OK = ausgeführt, i. O.; NOK = geprüft, Abweichung; NP = nicht erledigt / ungeklärt; NA = nicht zutreffend. NOK, NP und NA auf Seite 3 begründen. Nachprüfung separat erfassen; ursprünglichen Befund erhalten.

A Vorbereitung und Gerätezuordnung

Nr.	Prüfpunkt / Abschlusskriterium	OK	NOK	NP	NA	Maßnahme / Ref.
A01	Modell, Seriennummer und Ausstattung stimmen mit dem Auftrag überein; Umfang erfasst.	☐	☐	☐	☐	
A02	Alarmer, Zustand und Vorschäden vor Beginn erfassen; Fotoreferenzen notieren.	☐	☐	☐	☐	
A03	Baugruppen bei Bedarf angehoben, danach regulär ausgeschaltet; Auffang- und Reinigungsmittel bereit.	☐	☐	☐	☐	
A04	Zugehörigen Tank vor Filterausbau entleert; Anschlüsse, Wasserweg und Ausführung zugeordnet.	☐	☐	☐	☐	

B Tanks, Filter und Leitungen

Nr.	Prüfpunkt / Abschlusskriterium	OK	NOK	NP	NA	Maßnahme / Ref.
B01	Schmutzwassertank, Deckel und Dichtfläche gereinigt; ohne sichtbare Schäden; Deckel sitzt korrekt.	☐	☐	☐	☐	
B02	Schmutzbeutel mit gelbem Rahmen geleert, gereinigt und eingesetzt; Gewebe ohne Risse.	☐	☐	☐	☐	
B03	Grauen Schmutzwassertankfilter gereinigt, geprüft und eingesetzt; Sieb frei und unbeschädigt.	☐	☐	☐	☐	
B04	Blauen Schwimmerkäfig und Niveauteile gemäß Video eingebaut reinigen; keine ungeprüfte Demontage.	☐	☐	☐	☐	
B05	Frischwassertank und grauen Tankfilter reinigen; Anschluss und Dichtung prüfen; Filter einsetzen.	☐	☐	☐	☐	
B06	Unteres blau gerahmtes Sieb: erst Ausführung und Ausbau klären; Sieb/Becher reinigen, Dichtung prüfen. Ungeklärt: NP.	☐	☐	☐	☐	
B07	Falls vorhanden: passenden V1.3-Schmutzwasserfilter warten und Ventilstellung herstellen; getrennt von B06 zuordnen.	☐	☐	☐	☐	
B08	Saugschlauch im manuellen Saugmodus spülen; Ablassschläuche, Verschlüsse und Anschlüsse prüfen.	☐	☐	☐	☐	

Voraussetzung B06: Unteres blau gerahmtes Sieb und blauer Schwimmerkäfig sind getrennte Bauteile. Ohne bestätigte L4-Zuordnung oder Ausbauvorgabe für Becher/Gehäuse NP wählen und Maßnahme erfassen. Keine L3- oder fremde Ventilanleitung übertragen.

Wartungs- und Übergabeprotokoll

CenoBots L4 | Regelwartung und Funktionsprüfung

02 / Mechanik, Versorgung und Funktion

Service-Nr.

Seriennummer

Ein Ergebnis: OK i. O.; NOK Abweichung; NP offen/ungeklärt; NA nicht zutreffend. NOK, NP und NA auf Seite 3 begründen.

C Bürsten, Saugleiste und Mechanik

Nr.	Prüfpunkt / Abschlusskriterium	OK	NOK	NP	NA	Maßnahme / Ref.
C01	Bürsten/Pads reinigen; Verschleißmarkierung, gleichmäßige Abnutzung und Verwicklungen prüfen.	☐	☐	☐	☐	_____
C02	Bürstenkupplungen sauber und korrekt eingesetzt; paarweisen Austausch mit Typ und Menge erfassen.	☐	☐	☐	☐	_____
C03	Saugleiste und Lippen reinigen; Risse, Verhärtung und Verformung prüfen; Wenden/Tausch dokumentieren.	☐	☐	☐	☐	_____
C04	Halteknöpfe, Klammern und Saugschlauch an der Saugleiste korrekt und fest montiert.	☐	☐	☐	☐	_____
C05	Spritzschutz ohne funktionsrelevante Schäden; ggf. Antistatikbänder auf Befestigung und Bodenkontakt prüfen.	☐	☐	☐	☐	_____
C06	Sichtbare Räder, Naben und Bewegungsbereiche ohne Verwicklungen, erkennbare Schäden oder Spiel.	☐	☐	☐	☐	_____
C07	Gehäuse, Abdeckungen und sichtbare Leitungen prüfen; keine fehlenden Befestigungen oder Klemmstellen.	☐	☐	☐	☐	_____

D Sensorik, Versorgung und Softwarestand

D01	LiDAR-/Kameraflächen trocken mit Mikrofasertuch reinigen; auf Verdeckung und Schäden prüfen.	☐	☐	☐	☐	_____
D02	Ladekontakte und sichtbare Akku-/Versorgungsteile prüfen; Schmutz, Korrosion und Auffälligkeiten erfassen.	☐	☐	☐	☐	_____
D03	Softwarestand und Alarme erfassen; Updates nur nach bestätigtem Plan mit separatem Nachweis.	☐	☐	☐	☐	_____

E Zusammenbau und Funktionsprüfung

E01	Filter, Dichtungen, Deckel, Verschlüsse und Ventile in korrekter Betriebsstellung.	☐	☐	☐	☐	_____
E02	Statische Dichtheitsprüfung nach Befüllen; keine sichtbaren Leckagen an Bechern, Anschlüssen, Schläuchen, Tanks.	☐	☐	☐	☐	_____
E03	Wasseraustritt an den Bürsten manuell prüfen; fehlenden oder sichtbar ungleichen Zufluss erfassen.	☐	☐	☐	☐	_____
E04	Bürstendrehung sowie Bürsten-/Saugleistenhub funktionieren ohne Klemmen oder ungewöhnliche Geräusche.	☐	☐	☐	☐	_____
E05	Kurzer Reinigungstest: wirksame Absaugung, keine deutlichen Streifen/Restwasser; Testdaten eintragen.	☐	☐	☐	☐	_____
E06	Langsame Fahrt, Lenkung und Stoppreaktion in einem sicheren freien Bereich prüfen.	☐	☐	☐	☐	_____
E07	Falls Station vorhanden: Andocken, Laden, Nachfüllen und Entleeren prüfen; fehlende Funktionen einzeln vermerken.	☐	☐	☐	☐	_____
E08	Alarme, Geräusche und Restmängel prüfen; Werkzeuge vollständig, Gerät und Arbeitsbereich sauber übergeben.	☐	☐	☐	☐	_____

Wartungs- und Übergabeprotokoll

CenoBots L4 | Regelwartung und Funktionsprüfung

03 / Testdaten, Feststellungen und Übergabe

Service-Nr.

Seriennummer

Prüfdaten vor Ort

Prüfbereich / Boden / Modus

Dauer / Wasseraustritt / Absaugung

Foto- / Log- / Anlagenreferenzen

Abweichungen, offene und nicht zutreffende Punkte

Ref. / Prüf-Nr.	Befund / Grund	Maßnahme / Nachprüfung	Zuständig / Termin
M01			
M02			
M03			

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile

Teil / Teilenummer	Menge	Maßnahme / Grund	Einbauprüfung / Ref.

Intervallarbeiten und Abschluss

Intervall-/Jahresarbeiten: ☐ nicht beauftragt ☐ gemäß Anlage erledigt ☐ fällige/ungeklärte Punkte offen (siehe Befund).
Plan-/Anlagen-Nr.: _____

Reinigung allein ersetzt keine Jahreswartung. Fällige Motor-, Hub- und weitere Intervallarbeiten nach zutreffender Anleitung durch qualifiziertes Personal ausführen.

- ☐ Vereinbarte Arbeiten abgeschlossen, keine bekannten Restmängel
- ☐ Abgeschlossen mit übergebenen Folgepunkten
- ☐ Unvollständig / Nutzung eingeschränkt (begründen)
- Restpunkte / Nutzungseinschränkung / Empfehlung

Unterschriften bestätigen die Übergabe der dokumentierten Arbeiten, Ergebnisse und offenen Punkte. Ungeprüfte Punkte gelten nicht als bestanden.

Techniker/in: Name / Unterschrift / Datum

Kundenvertretung: Name / Unterschrift / Datum

Grundlage: verlinkte L4-Anleitung und Videos; L4-Handbuch 2024.07, Wartungskarte V1.3; Aufbau an bestehende ERC-Jahrescheckliste angelehnt. Keine ungeprüften Ausbauanweisungen.
<https://xw-tech.de/erc/cenobots/guides/l4-maintenance/>